

Handleiding | Montageletters

1. Verdeel de mannetjes op de achterzijde van de letter (per 10 cm stokhoogte 1, echter tenminste 3 bij letters kleiner dan 30 cm).
U verlijmt met Permacol, Ruplo of Signnovation lijm het mannetje op de letter.
De te verlijmen delen altijd eerst ontvetten!



2. De letters nauwkeurig op de montage-tekening leggen en in het papier drukken (de scherpe puntjes van de afstandhouders geven een afdruk in het papier).



3. Plaats de montage-tekening tegen de gevel. (Indien de gevel niet vlak is, is het aan te raden de montage-tekening op karton of dun board te plakken). Boor vervolgens op de afdrudpunten door de montage-tekening in de gevel.



4. Het witte deel (vrouwtje) schroeft u tegen de gevel. Draai daarna de schroef een kwartslag terug in verband met uitzetting en krimp!



5. Plaats de letter en druk deze voorzichtig aan.



Tips

1. Gebruik altijd RVS schroeven.
2. Schroef handvast draaien, dan kwartslag terugdraaien. (in verband met uitzetting en krimp)
3. Afstandhouders kunnen uit sluitend worden gebruikt voor montage van gevelletters. Afstandhouders kunnen niet worden toegepast voor grotere oppervlakken plaatmateriaal.
4. Neemt u voor een deskundig advies over de juiste grootte van de te gebruiken afstandhouders contact op met onze verkoopafdeling.