

Handleiding I Montageletters

Instructies voor het aanbrengen van raamfolie.

Stap 1:

Verdeel de mannetjes op de achterzijde van de letter (per 10 cm stokhoogte 1, echter tenminste 3 bij letters kleinerdan 30 cm). U verlijmt met Permacol, Ruplo of Signnovation lijm het mannetje op de letter.
De te verlijmen delen altijd eerst ontvetten!



Stap 2:

De letters nauwkeurig op de montagetekening leggen en in het papier drukken (de scherpe puntjes van de afstandhouders geven een afdruk in het papier)



Stap 3:

Plaats de montagetekening tegen de gevel. (Indien de gevel niet vlak is, is het aan te raden de montagetekening op karton of dun board te plakken). Boor vervolgens op de afdrukpunten door de montagetekening in de gevel.



Stap 4:

Het witte deel (vrouwtje) schroeft u tegen de gevel. Draai daarna de schroef een kwartslag terug in verband met uitzetting en krimp!



Stap 5:

Plaats de letter en druk deze voorzichtig aan.



Tips:

1. Gebruik altijd RVS schroeven.
2. Schroef handvast draaien, dan kwartslag terugdraaien.
(in verband met uitzetting en krimp)
3. Afstandhouders kunnen uit sluitend worden gebruikt voor montage van gevelletters.
Afstandhouders kunnen niet worden toegepast voor grotere oppervakken plaatmateriaal.
4. Neemt u voor een deskundig advies over de juiste grootte van de te gebruiken afstandhouders contact op met onze verkoopafdeling.